

## КОНТРОЛЬНЫЙ СЧИТЫВАТЕЛЬ PERCo-IR08



### Назначение

Контрольный считыватель PERCo-IR08 предназначен для автоматического ввода номера карты доступа в программное обеспечение системы PERCo-S-20.

### Функциональные возможности

Контрольный считыватель PERCo-IR08 подключается к USB-порту компьютера и работает с картами стандарта ISO14443A (карты MIFARE Classic, Plus, Ultralight, DESFire с рабочей частотой 13,56 МГц.).

Контрольный считыватель используется программным обеспечением при вводе номеров карт сотрудников, посетителей, транспортных средств, а также в модуле «Кафе» для идентификации пользователя.

Для отображения факта считывания номера карты считыватель имеет светодиодный индикатор и встроенную звуковую индикацию.

Считыватель PERCo-IR08 выпускается серийно и имеет сертификат соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза (ЕАС).

### Условия эксплуатации

Считыватель по устойчивости к воздействию климатических факторов соответствует условиям УХЛ4 по ГОСТ 15150-69 (для эксплуатации в помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями). Условия эксплуатации – при температуре окружающего воздуха от +1° С до +40° С и относительной влажности воздуха до 80% при +25° С.

### Комплект поставки

Считыватель PERCo-IR08	1 шт
Комплект документации	1 шт

### Основные технические характеристики

Напряжение питания постоянного тока*	5±0,25 В
Ток потребления, не более	80 мА
Потребляемая мощность, не более	0,4 Вт
Габаритные размеры (ДхШхВ)	145x46x23 мм
Формат используемых карт доступа	Карты стандарта ISO14443A (карты MIFARE Classic, Plus, Ultralight, DESFire с рабочей частотой 13,56 МГц.)
Дальность считывания идентификаторов	3-5 см
Интерфейс связи с компьютером	USB

Длина кабеля	0,8 м
Максимальное расстояние от компьютера, не более	2 м

\* Питание осуществляется от USB-порта компьютера

## Подключение

Контрольный считыватель подключается к порту USB компьютера, на котором установлено программное обеспечение системы PERCo-S-20.

## Монтаж

Считыватель производится в настольном исполнении.

## Гарантийный срок

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 5 лет со дня продажи, если иное не оговорено в договоре с клиентом на поставку изделия. В случае приобретения и монтажа оборудования у Авторизованных дилеров и Сервисных центров PERCo срок начала гарантии на оборудование PERCo может быть установлен с момента сдачи оборудования в эксплуатацию.

При отсутствии даты продажи и штампа в гарантийном талоне срок гарантии исчисляется от даты выпуска изделия, обозначенной в паспорте и на этикетке изделия.